# بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم نفعنا بعملنا هذا واجعله في ميزان حسناتنا عند وقوفنا بين يديك \_

اللهم لانريد من عملنا هذا الا ابتغاء مرضاتك.

اللهم واجعله صدقة جارية لي ولوالديّ يوم ينقطع عملي من الدنيا.

اللهم واجعله حسنة لكل من ساهم به قبلنا واخذ نا منه علمنا سواء علم به ام لم يعلم.

فانت اعلم به منا واعلم بمبتغانا فانت وحدك علام الغيوب ياالله.

اللهم امين.

الفقير الى رحمة الله المهندس/ شاكر العانى

sh\_alnaqeb@yahoo.com

کتب فی / / ۲۰۱۲

## المكونات المادية للحاسوب (Hardware)

#### مقدمة:

يتكون نظام المعلومات الحاسوبي من مجموعة عناصر أساسية تتمثل في المكونات المادية للحاسوب Hardware في مجال الحاسبات والاتصالات وسنتناول في هذه الكتاب وحدة النظام بشيء من التفصيل.

اللوحة الأم Processor المعالج Processor فتحات التوسعة Expansion Slots المنافذ Ports الذاكرة الرئيسية خطوط النقل Bus Lines Main Storage

### وحدة النظام الرئيسية System Unit

#### مقدمة

وحدة النظام الرئيسية للحاسوب الشخصي عادة ما تأخذ شكل صندوق بأحجام مختلفة، يحتوي على اللوحة الأم Main Storage والذاكرة الرئيسية Main Storage، وخطوط توصيل البيانات bus Lines، ومنافذ المدخلات والمخرجات Input/Output Ports، وفتحات التوسعة Expansion والمخرجات Hard Disk Drives، وفتحات التوسعة Disk Drives ومزود الطاقة إلى الأجهزة المختلفة الأخرى كالقرص الصلب Hard Disk ومحركات الأقراص Power Supply ومروحة التبريد.

وحدة النظام الرئيسية هو الصندوق الذي يحوي جميع الأجزاء الداخلية للحاسب، فهو الجدار الواقي للحاسب من الأخطار كسقوط جسم ثقيل على الحاسوب، ودخول الغبار وأجسام معدنية صغيرة قد تسبب تماساً كهربائياً يتلف المحتويات الداخلية، كما يحد صندوق النظام من آثار المجالات المغناطيسية والتقلبات الجوية على الأجزاء الداخلية.




يحتوي الصندوق على القطع المعدنية اللازمة لتثبيت أجزاء الوحدة الرئيسة للحاسوب، ومزود طاقة صغير Power يحتوي الصندوق على القطع المعدنية اللازم لتشغيل الأجهزة الداخلية، ومراوح تهوية وتبريدCooling Fans ، وحجرات وأرفف Bay لمشغلات الأقراص المختلفة ومنافذ Ports تسمح بتوصيل الحاسوب بالوحدات الخارجية.



## اللوحة الأم Motherboard


اللوحة الأم هي الجزء الأكثر أهمية في وحدة النظام الرئيسية للحاسوب، وأهميتها تكمن في ربط جميع وحدات الحاسوب.

sh\_alnaqeb@yahoo.com



#### المعالج Processor


يمثل المعالج أهم مكون داخل الحاسوب. ويتكون المعالج من شريحة من السليكون مغلفة ومثبتة على اللوحة الأم عن طريق مقبس تثبيت ليقوم باستقبال البيانات ومعالجتها ثم إرسال النتائج لإخراجها أو تخزينها.



#### يتكون المعالج CPU من:

- ١- وحدة التحكم Control Unit.
- ٢- وحدة الحساب و المنطق Arithmetic and Logic Unit.
  - .Registers المسجلات
  - ۱ -. وحدة التحكم Control Unit CU
    - فتقوم بالتحكم في العمليات التالية:
- أ دخول البيانات من وحدات الإدخال ووحدات التخزين الثانوي إلى الذاكرة الرئيسية.
- ب انتقال البيانات ما بين الذاكرة الرئيسية ووحدة الحساب والمنطق.
- ج خروج المعلومات من الذاكرة الرئيسية إلى وحدات الإخراج المختلفة ووحدات التخزين الثانوية.
- ٢-وحدة الحساب والمنطق Arithmetic and Logic Unit ALU
  هي الوحدة المسئولة عن تنفيذ العمليات الحسابية (الجمع، الطرح، الضرب، القسمة) والعمليات المنطقية الاخرى(أكبر من، أقل من، يساوى...).

sh\_alnaqeb@yahoo.com



#### ٣. المسجلات Registers

المسجلات هي عبارة عن نوع من الذاكرة السريعة جداً بل هي أسرع أنواع الذاكرات في الحاسوب وتستعمل لتخزين الأرقام التي يريد المعالج أن يجري عليها حساباته، وتوجد المسجلات داخل وحدة الحساب والمنطق المذكورة سابقاً، والمعالج لا يمكنه عمل أي عملية حسابية إلا بعد استدعاء الأرقام المطلوب إجراء العمليات عليها إلى المسجلات، ويعتبر حجم المسجلات مهم حيث إنه يحدد حجم البيانات التي يستطيع الحاسوب إجراء الحسابات عليها، وكلما زاد حجم وسعة المسجلات زادت سرعة الحاسوب ويقاس حجم المسجلات بالبت بدلاً من البايت بسبب صغر حجمها.

((((معلومة: البت هو أصغر وحدة تخزين في الحاسب الآلي حيث يمكن أن يحتوي البت على الرقم ١ أو يحتوي على الرقم ١ أو يحتوي على الرقم صفر. ولا يمكن أن يحتويهما معا إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن الوحدة الأكثر شهرة في مجال الحاسب الآلي هي وحدة البايت وهي وحدة أكبر من البت وتساوى ٨ بتات)))).


يوجد العديد من الشركات المنتجة للمعالجات وأشهرها شركة انتل Intel الرائدة في صناعة المعالجات والتي تنتج معالجات بنتيوم Pentium المتوافقة مع نظام IBM، وتتنافس بقية الشركات على تقليدها، منها شركة AMD المتوافقة مع أنتل. أما عن معالجات الحاسبات النقالة Notebook فأن المعالج سنترينو Centrino والذي تنتجه شركة انتل أيضا يتربع على قمة المعالجات من حيث الأداء.

- · يوجد بداخل كل حاسوب ساعه خاصه تستخدم لإرسال نبضات كهربائيه الى وحدة المعالجة المركزيه و التي تقوم بدورها باستخدام هذه النبضات للتحكم في العمليات التي ينفذها.
  - تقاس سرعة الحاسوب في اجراء العمليات بوحدة الميجاهيرتز Megahertz (MHz) اي مليون عميله في الثانيه.
    - " كما يمكن قياس سرعة الحاسوب بوحدة الجيجاهيرتز (Gigahertz (GHz)اي ألف مليون عمليه في الثانيه.

## فتحات التوسعة Expansion Slots

وهي فتحات تمثل حلقة الوصل ما بين بطاقات التوسعة Expansion Cards واللوحة الأم Motherboard حيث تمكننا من إضافة بطاقات التوسعة للحاسوب وذلك لزيادة إمكانياته وقدراته. ولابد أن تكون بطاقات التوسعة متوافقة مع فتحات التوسعة التي توصل بها، وهناك عدة أنواع من فتحات التوسعة:

- "Industry Standard Architecture". وذلك اختصار لــ.
- Peripheral Component Interconnect!' وذلك اختصاراً لـ "Peripheral Component Interconnect"
  - "Accelerated Graphics Port".وذلك اختصاراً لـ."Accelerated Graphics Port




sh\_alnaqeb@yahoo.com

جمع وترتيب المهندس/ شاكر العاني

#### المنافذ Ports

كل وحدات الحاسوب تكون مرتبطة باللوحة الأم عن طريق المنافذ والمقابس المختلفة. والمتمثلة بالمنفذ التسلسلي Serial Port ، واجهاتIDE الناقل التسلسلي العام USB والخط الساخن FireWire .




#### Serial Port المنفذ المتسلسل

يستعمل في العادة لتوصيل الفأرة واستبدل بالوقت الحالي بمنفذPS/2 ، فأغلب الأجهزة الحديثة تحتوي على منفذ PS/2بدلاً من المنفذ المتسلسل.



#### المنفذ المتوازى Parallel Port

يستعمل لإدخال أو إخراج البيانات وتوصل به الطابعة. يتم من خلاله نقل البيانات دفعة واحدة من خلال الناقل Bus ولا يمكن أن يتجاوز طول كابل المنفذ المتوازي ثلاثة أمتار بسبب وجود تشويش داخلي. ويرمز إليه في أنظمة التشغيل بـ.LPT1/LPT2



## الناقل التسلسلي الرقمي Universal Serial Bus-USB

أضحى من الضروري تطوير تكنولوجيا خاصة بالمنافذ وطرق التوصيل مع ازدياد عدد الأجهزة الإضافية التي يمكن توصيلها بالحاسوب الشخصي مثل الطابعات والماسحات الضوئية والكاميرات الرقمية وغيرها، لذا تم إنتاج هذا الناقل ليواكب الازدياد المطرد في عدد الأجهزة المستخدمة، وحجم وسرعة نقل المعلومات منها وإليها. ويمكن

sh\_alnaqeb@yahoo.com

استخدام هذا الناقل مع جميع أنواع الأجهزة المعدة لهذا النوع من التوصيل، لذلك سمي عالمي، ويتميز هذا الناقل بالسرعة العالية وسهولة الاستخدام.





#### الخط الساخن: Firewire

ويستخدم تقنية مواصفات 1394 IEEE والذي يمكننا من توصيل ٢٤ وحدة به، وتقدم أداء يصل إلى ٢٠٠ ميجابايت في الثانية لكل ميجابايت في الثانية لكل وحدة، والجيل الجديد يحمل اسم 1394 b تصل سرعته إلى ٨٠٠ ميجابايت في الثانية لكل وحدة.



# البلوتوث: Bluetooth الله Bluetooth الملوتوث

تقنية تستخدم موجات السلكية ذات المدى القصير والذي لا يتجاوز مسافة ١٠ أمتار. ظهرت هذه التقنية لتستبدل طريقة التوصيل السلكية للأجهزة الملحقة القريبة من الجهاز الرئيسي، وتتوفر هذه التقنية اليوم في أجهزة الحاسب وملحقاتها والهواتف النقالة وغيرها.


#### منفذ الأشعة تحت الحمراء :Infrared Port

يستخدم هذا المنفذ لإرسال واستقبال الأشعة تحت الحمراء Infrared بين الأجهزة. ويعتبر محدود الاستخدام حيث لا يغطي مسافات تتجاوز عدة أمتار ويجب أن تكون الأجهزة متقابلة ولا يكون هناك عائق فيما بينها.

\_\_\_\_\_\_

# الذاكرة الرئيسية (وحدة التخزين الرئيسية (Main Storage-Memory


تنقسم الذاكرة الرئيسية للحاسوب بشكل عام إلى عدة أنواع، فمنها ما يستخدم بصورة مؤقتة مثل ذاكرة التداول العشوائي Random Access Memory ومنها ما يستخدم لتخزين البيانات والبرامج بصورة دائمة مثل ذاكرة القراءة فقط.Read Only Memory



sh alnaqeb@yahoo.com


## ذاكرة التداول العشوائي - الرام Random Access Memory-RAM

هي ذاكرة القراءة والكتابة وتعتبر ذاكرة مؤقتة Temporary Memory لأنها تفقد محتوياتها بمجرد إيقاف التشغيل أو فصل التيار الكهربي عن الحاسوب لذلك تسمى بالذاكرة المتطايرة .Volatile Memory وتستخدم هذه الذاكرة في تخزين ملفات البيانات والبرامج التي نقوم بإدخالها للحاسوب للمعالجة كما أن نتائج المعالجة تختزن بها لحين خروجها على وحدة الإخراج.



## ذاكرة القراءة فقط – الروم Read Only Memory-ROM

وهي ذاكرة دائمة تستخدم للقراءة فقط ولا يمكن الكتابة عليها أو تغير أو تعديل المعلومات المختزنة بها. ومعلومات هذه الذاكرة يتم تخزينها عادة بواسطة الشركة المنتجة للحاسوب، وتظل المعلومات مختزنة بها حتى بعد إيقاف تشغيل الحاسوب أو فصل التيار الكهربي عنه، لذلك تعرف بالذاكرة غير المتطايرة Non Volatile Memory وتحتوي هذه الذاكرة في العادة على مجموعة من البرامج التي تستخدم لتشغيل الحاسوب.



#### جدول مقارنة بين ذاكرة القراءة فقط ROM وذاكرة التداول العشوائي RAM

ROM	RAM	وجه المقارنة
لا، لأنه تم برمجتها بواسطة المصنع لها	نعم	يمكن الكتابة عليها
نعم	نعم	يمكن القراءة منها بواسطة المستخدم
ابطأ	اسرع	السرعة
تخزين برنامج نظام الإدخال والإخراج الأساسي BIOS البيوس للوحة الأم	مخزن مؤقت (وسريع) للبيانات التي يتعامل معها المعالج أو يتوقع أن يتعامل معها قريباً	الاستعمالات الشائعة
تبقى البيانات في الرقاقة لفترة طويلة جداً (لا نهائية تقريباً) ولا يمكن تغييرها في أغلب الأحيان	تمحى البيانات بمجرد فصل التيار الكهربي عن الحاسوب	فقد البيانات

الذاكرة المخبأة Cache Memory

جمع وترتيب المهندس/ شاكر العاني sh alnaqeb@yahoo.com

الذاكرة المخبأة هي ذاكرة شبيهة بذاكرة التداول العشوائي غير أنها أكثر سرعة وأقل سعة منها وتعمل كوسيط بين المعالج وذاكرة التداول العشوائي. ووظيفة هذه الذاكرة هو حفظ المعلومات المتكررة التي يطلبها المعالج أكثر من مرة وتقليل الفجوة فيما بين سرعة المعالج وذاكرة التداول العشوائي.

#### خطوط النقل Bus Lines

عبارة عن مجموعة كبيرة من الأسلاك الدقيقة المثبتة على اللوحة الأم والتي تسمح بنقل البيانات بين أجزاء الحاسوب المختلفة.

و هناك ثلاثة أنواع من خطوط النقل:

- خطوط نقل العنوان Address Bus Lines
  - Data Bus Lines خطوط نقل البيانات
- خطوط نقل أوامر التحكم Control Bus Lines


#### محركات الأقراصDisk Drives

تحتوي وحدة النظام الرئيسية على مجموعة من مشغلات ومحركات الأقراص المختلفة والتي ترتبط ارتباطاً مباشراً باللوحة الأم عن طريق وصلات سلكية. ويتم تثبيت الوصلات الخاصة بمحركات الأقراص باللوحة الأم بمقابس خاصة لذلك، فهناك مقبس خاص لتوصيل القرص المرن Floppy Disk drive ومقبسان لتوصيل محركات الأقراص المدمجة مثل أقراص الـ CD-ROM وأقراص الـ DVD والأقراص الصلبة.

محرك الأقراص الصلبة

محرك الأقراص المدمجة

محرك الأقراص المرنة



مقارنة بين بعض أنواع الذاكرة وأوساط التخزين

نوع الذاكرة السرعة السعة التكلفة النسبية تخزين دائم

		صفحة ١٥		
Ä	الأعلى	الأقل	الأسرع	المسجلات
¥	عالية	متوسطة	سريع جداً	ذاكرة التداول العشوائي
نعم	منخفضة	قليلة	بطيء جداً	القرص المرن
نعم	رخيصة	كبيرة جداً	سريع	القرص الصلب

## مزود الطاقة Power Supply

عبارة عن جهاز الكتروني متكامل يقوم بتحويل التيار الكهربي المتردد AC 110 أو ٢٢٠ إلى تيار مباشر DC ليستخدم في تغذية كافة المكونات داخل علبة النظام بالكهرباء اللازمة لتشغيلها.



sh\_alnaqeb@yahoo.com